



ざはんを始

取扱説明書

家庭用

1.0L タイプ

品 SR-SW104 SR-SW10E6

1.8Lタイプ 品番 **SR-SW184 SR-SW18E6**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

30

● べたつく

16

炊飯コースを使い分ける「お米」の種類と「炊き方」



14

12

約

った時間に炊き上げる

26ページ



お好みの炊飯コースが選べます

「エコ炊飯」に設定されていますが買い上げ時は、

(お買い上げ時は、「エコ炊飯(P.14~15)」コースに設定されています)



こはんを炊くとき

ごはんを炊くとき炊飯時間と消費電力に配慮

もくじ

7位三切 し

住記	
注意	

安全上のご注意

使用上のお願い 各部の名前/付属品

●現在時刻が合っていないとき

8 9

10

12

13

14

16

18

20

22

ページ

4

毎日の 使い方

ごはんを炊く

予約する

保温する/再加熱する

いろいろなごはんを炊く

●白米・無洗米を炊く

●玄米/発芽玄米・分づき米/雑穀米を炊く

大豆とひじきの混ぜごはん

●炊込みごはんを炊く

五目ごはん 赤飯

●おすしを作る

いなりずし 手巻きずし

●おかゆを炊く 玄米小豆がゆ 茶がゆ

24

26

28

30

33

34

必要な ときに

お手入れをする

故障かな? こんなときは

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス

35 仕様

安全上のご注意(必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



_____ 内容 | です。

荀女 /// 「死亡や重傷を負うおそれがある



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。







してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、 けが、発火、感電など




本体底の吸排気口やすき間に 異物を入れない



■特にピンや針金などの金属物。

(感電や異常動作によるけがの原因)



蒸気口は高温です 顔や手を近づけない



■特にお子様 には充分ご 注意くださ L1º



電源コードやコンセントは 正しく扱う



■電源コードや電源プラグを傷付 けたり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、束ねた り、高温部に近づけたり、重い ものを載せたり、挟み込んだり、 加工したりしない。

電源コードが破損し、火災、感電

- ■電源コードが傷んだり、コンセ ントの差し込みが緩いときは、 使用しない。
- ■ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しをしない。



- ■定格 15A・交流 100Vのコンセ ントを単独で使う。
- ■電源プラグは、根元まで確実 に差し込む。
- ■電源プラグのほこりなどは、定 期的に取る。

ほこりなどがたまると湿気などで、 絶縁不良の原因

■延長コードは、定格15A以上 のものを単独使用する。



異常・故障時には直ちに使用を 中止する



(発煙・発火、感電のおそれあり)

- 異常・ ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
 - ■コードに傷が付いたり、通電したりしなかっ たりする。
 - ■本体が変形したり、異常に熱い。
 - ■本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
 - ■本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
 - ■炊飯中、底部のファンが回っていない。
- → すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼 してください。

事故を避けるために 次のことはしない



■子供など取り扱いに不 慣れな方だけで使わせ たり、乳幼児の手の届 く所で使わない。





■本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をか けたりしない。

(感電・ショートの原因)





■絶対に改造や分解・修 理をしない。

(火災・感電・けがの原因)

取扱説明書に記載以外の 用途には使わない



ふた加熱板

■ふた加熱板の穴をふさ ぐおそれのあるものは、 内釜に入れない。

蒸気や内容物が噴出し、 やけどやけがのおそれあり



禁止調理例

- ●ポリ袋などに具材や調味料 を入れて加熱する。
- ●クッキングシートなどを落 としぶた代わりに使用する。

安全上のご注意 必ずお守りください

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために…



電源プラグに蒸気をあてない



■コンセントに差した電源プラ グに蒸気をあてない。

(ショートや発火の原因)

スライド式テーブルでは 電源プラグに蒸気があた らない位置で炊飯器を お使いください。



使用中や使用直後は 高温部に触れない



■本体内部は高温です。

特にふたの内側や内釜近く の金属部分。(水容器とク リアフレームなど)



■持ち運ぶときは、このフックボタン に触れない。(ふたが開き、やけどの原因)



■専用の内釜以外は絶対に使用しない。 (過熱によるやけどやけがの原因)



■医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師 とご相談ください。


(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えること があります)

■ご使用後のお手入れは、本体内部が冷えてから 行う。

こんな場所で使わない



- ■水のかかる所や火気の近く。
- ■不安定な場所や 熱に弱い敷物の上。
- ■壁や家具の近く。 (変色や変形の原因)





電源コードは正しく扱う



■電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜 くときは、必ず電源プラ グを持つ。

(けがや発火の原因)

■使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜 **く**。

使用上のお願い

炊飯器本体について

■スライド式テーブルに置くときは、 必ずテーブルの荷重強度を確認する。

(落下するおそれがあります)


●炊飯器に水やお米を入れると、 1.0Lタイプは、約8kg 1.8Lタイプは、約11kg になります。




■使用中は、本体上面をふさがない。

●ふきんなど

/蒸気がこもり、ふたの変形や/ 表示部が故障する原因になり ます





■本体底の吸排気口は、定期的に確認し、ほこり **などは取り除く**。(P.27)

■ごはんつぶなど異物や汚れがついた まま使わない。

|エラー表示が出たり、ごはんがこげたり| して、うまく炊けません



ふたセンサー センサーが 当たる部分

(水容器)

釜底ヤンサー

加熱される部分

■磁気に弱いものを近づけない。

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さくなることが あります)
- ICカード・キャッシュカードなど (記録が消えたり、壊れたりします)

■磁石を近づけない。

(誤動作の原因になります)

■直射日光があたる所で使わない。 (変色の原因になります)

内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内面のダイヤモンドフッ素樹脂被膜の はがれや傷つき、外面の大火力銅釜の 文字のかすれなどを防ぐため、 次のような使い方はしない。

〈準備のとき〉

●泡立て器などで洗米しない。

〈炊き上がったとき〉

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- ●洗いおけ代わりに使わない。 (スプーンや食器類を入れない)
- ●かたいものに当てたりしない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う
- ●やわらかいスポンジで洗う。 みがき粉や金属たわし、 ナイロンたわしで洗ったり こすったりしない。

研磨粒子部分で 洗わない



- ■外面の銅のメッキが、緑色にさびたり 熱により黒く変色することがあります が、性能や人体への影響など問題はあ りません。
- ■緑色のさびで変色した場合は、酢で軽 くふき取り、水洗いすると色が戻ります。
- ■使用頻度によって浅い傷や釜底の銅の メッキの摩耗などが発生しますが、性 能に問題はありません。

お知らせ

- ●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したときは 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセ ンス」でもお買い求めいただけます。

● SR-SW104 : (品番) ARE50-C62 ● SR-SW184 : (品番) ARE50-C61

● SR-SW10E6 : (品番) ARE50-D09 ● SR-SW18E6 : (品番) ARE50-D08

CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

9

各部の名前/付属品



初めてお使いになるときは、 付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふた、水容器を 洗ってください。(P.26)





蒸気ふた (うま (うま (す) ま () ま

現在時刻が合っていないとき ●時刻は 24 時間表示です。

18:00

時刻合せ

電源プラグを差す

2 (選択) を押し

「時刻合せ」を選ぶ

を押して 時刻を合わせる 進む 戻る

(1分単位) ●押し続けると早送りできます。

- ●時刻が点滅します お米 炊き方 時刻合せ 18:07
- ●点滅が止まれば完了です
- ●炊飯や保温および予約中の時刻合わせはできません。
- ●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約など記憶していた内容 が消えます。(P.28)
- ●電池は本体内部に固定されています。交換される場合はお買い上げの販売店または修理ご相談 窓口 (P.34) へご依頼ください。

お知らせ

- ●「炊飯」「取消/切」ボタ ン上の凸部
- () は、目の 不自由な方々に配慮し たものです。
- ●操作の基準点を分かりや すくするためにブザー音 を「ピピッ」に変えてい ます。



●付属の計量カップ (約180ml) ではかる。

●洗いかた

- ①最初はたっぷりの水で大きく かき混ぜ、水はすぐに捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜるように して、水を2~5回入れ替え ながら洗う。

(とぎ水は少し白いくらいでよい)



●無洗米は 軽く底からかき混ぜる。 (お米と水をなじませる)

お願い

●ざる上げ放置しない。 ′お米が割れて、\ べたつきや こげの原因




■水加減する

・水の目盛り(水位線)は、 炊きたい炊き方に合わ せる。(P.14) /平らな台の上で、左右両\ (方の目盛りを見ながら)



- 水の量は、お米のカップ数に 合わせる。季節やお好みなど で、水位線の上下1~2mm 程度を目安に加減する。
- 新米は少なめ、夏場は多めに 硬めがお好みの場合は少なめ、 やわらかめがお好みの場合は 多めに

「エコ炊飯」で4カップ炊くとき



●お米は、平らにならす。 図の内釜は1.8Lタイプです

お知らせ

●お米の浸水は不要です。 炊飯ボタンを押すと自動 で浸水します。

■内釜を入れる

・内釜の周囲の水分などは、 ふき取っておく。

■水容器に水を入れセットする

内釜と水容器をセットする



- この水で、スチームを出し、 ごはんにハリと甘みを与え ます。
- ・水は水道水か、市販の水(軟 水)を使い、使うたびに入れ 替える。

お願い

● 40℃以上の水(湯)は、 入れない。 /「スチーム」炊飯ができ ない場合があります。

お知らせ

- ●井戸水を使うと、鉄分や 塩分などの成分によって、 さびることがあります。
- ●スチームを使わない炊き 方では水は減りません。 (「早炊き」「すし」「おかゆ」)
- ●スチームを使う炊き方で も、水は全部使いきりま せん。

■電源プラグを差し、 炊飯ボタンを押す





- ●炊き上がったらすぐにごは んをほぐす。
- ●お米の種類や炊き方を変更 **するときは** (P.16)



●ぬれた手で抜き差し しない。

●電源コードは正しく扱う 引き出すときは 赤テープ以上引き出さない。 戻すときは

> コードのねじれを直してか ら電源プラグを少し引くと 戻る。




おいしさの 3 か条



水とお米は正しくはかる

はかった量を基準に、炊飯器が 火加減を調整しています。



お米はやさしく洗う

力を入れて洗うとお米が割れて べたつく原因になります。



炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が おすすめです。

● pHの高い(9以上) アルカリイオン水は、 べたつきや黄変の 原因になります。


●硬度の高い(100以上) ミネラルウォーターは、 ぱさつきやかたくなる 原因になります。



こんなことにも 気をつけて

- ●精米日の新しいお米を選ぶ
- ●お米は開封したら早めに食べる
- ●お米は冷蔵庫で保存する

予約する



準 備

- お米をはかって洗う
- ②水加減する
- 3内釜を入れる
- 4水容器に水を入れセットする
- 5現在時刻が 合っているか 確認する 合っていない 時は (P.9)



コースを確認する (炊きたいコースに合わせる)

- を押して「予約1」または 「予約2」を選ぶ
 - ●押すたびに「予約1」「予約2」の 順に変わります。

合わせる



を押して 炊き上がり時刻を

> 進む 戻る (10分単位)

●押し続けると早送りできます。



時刻合せ

スチーム

予約1 完了

●時刻が点滅します

白米工炊飯

✓ 「炊飯」ボタンを1回押す(予約完了)



すれば完了です。



●予約ボタンが点灯



●炊飯残時間表示はしません

●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす。

- ●次の場合は、予約炊飯 できません。
- 炊き上がり時刻までの時間 が、短かすぎるとき (P.35)
- ・ 「早炊き | 「炊込み | のとき
- ●次の場合は、お米が発 酵しにおいの原因にな るため、おすすめでき ません。
- 13時間以上の予約 (夏場など水温が高いとき は、8時間以上)
- 自家製発芽玄米
- ●予約炊飯では、お米が 水を余分に吸うため、 やわらかくなったり、 おこげができたりする 場合があります。


■予約完了後に現在 時刻を見たいとき

予約ボタン点灯中に



●押している間のみ表示

保温する



スチーム保温(自動)

- ●炊き上がると全コース自動的に保温になります。 (すぐにごはんをほぐしてください)
- ●ぱさつきや保温臭を軽減するため、保温開始か ら約6時間後と約12時間後に自動でスチーム が入ります。

お知らせ

●「× | のコースも自動的に保温になりますが、おすすめ できません。

お願い

- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温温度を60→74に変更してください。 (保温臭がしやすいため) (P.32)
- ●保温臭が気になるときは、 お手入れ機能(P.27)を使用後、保温温度を 60→74に変更してください。(P.32)
- ●においや露が多く付かないために、 ごはんが入ったまま、保温を取消したり、プラ グを抜いて、そのまま放置しないでください。
- ●においの発生を防ぐために、 しゃもじを入れたままの保温や24時間を超え る保温はしないでください。

	白米・無洗米						玄米/発芽・タ	うづき/雑穀米	
エコ炊飯	銀シャリ	少量	早炊き	炊込み	すし	香りごはん	おかゆ	ごはん	おかゆ
0	0	0	0	× * 1	0	0 * 2	× * 3	× *4	× *3

※ 1 ふた加熱板がさびる原因

※ 2 炊き上がり直後の風味や食感は、時間とともに減少します。

※3 のり状になる原因

※ 4 食味低下の原因

再加熱する

スチーム再加熱(手動)

- ●保温中のごはんをあつあつ、ふっくらにします。
- ●スチームを投入し、ぱさつきや保温臭を軽減します。
- 水容器の水を確認する(約半分以上必要)
 - ●少ないときは補給する。
- 保温中の ごはんをほぐす
- 「スチーム保温(スチーム再加熱)」ボタンを押す



- ●再加熱中はボタンが点滅します。
- (約5~8分間)
- ●ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐす。

お知らせ

- ■次の場合は、スチーム再加熱ができま せん。
- ●ごはんが冷めているとき(ブザーが4回鳴る)
- ●保温中でないとき
- 2回以上繰り返しスチーム再加熱をす ると食味低下の原因になります。

いろいろなごはんを炊く

炊飯

「炊飯」ボタンを押すだけで、 前炊き(吸水)、炊き上げ、むらしを自動で行い、 それぞれの炊き方に最適な火加減で炊き上げます。

そ れ	れぞれの炊き	方に最適な	な火加減で炊き上げます。		前炊き 炊き上げ むらし =スチームあり	K
炊き方	お米	水位線	特 徴	炊飯時間の 目安*3		参照 ページ
工二炔缸 ※1		工コ炊飯	標準的な炊き方で、時間と電力量に配慮し、少ない電力量で 炊き上げます。	44分 (2度押し 41分)	18分 17分 9分 → 2度押しすると15分になります	
銀シャリ			約30分の前炊きで甘み・うまみを引き出します。 ふっくら、もちもち、しゃっきりに食感を炊き分けることができます。	56分 (2度押し 41分)	30分 14分 12分 → 2度押しすると15分になります	D 10
少量		白米	1.0Lタイプは0.5~1.5カップ、1.8Lタイプは1~2.5カップ までの少量のごはんをふっくらと炊き上げます。	55分 (2度押し 40分)	30分 13分 12分 → 2度押しすると15分になります	P.16
早炊き ※2	白米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		急いで炊きたいときに、約27分で炊き上げます。 やや硬めに炊き上がります。	27分 (2度押し 24分)	3分 17分 <mark>7分</mark>	
炊込み		白 米 も5米を使うときは 炊きおこわ	お好みの具を混ぜて、炊込みごはんが炊けます。	55分	22分 20分 13分	P.20
すし		すしめし	ぱらりとした、すしめしに適したごはんを炊き上げます。	46分 (2度押し 36分)	19分 14分 13分 → 2度押しすると9分になります	P.22
香りごはん		白 米	ほのかなおこげの香りと甘みが楽しめるごはんを炊き上げます。 1.OLタイプは2カップ、1.8Lタイプは3カップまで炊けます。	56分 (2度押し 41分)	30分 14分 12分 → 2度押しすると15分になります	P.16
	玄 米 👴	玄 米	皮までやわらかく、あっさりとした食感に炊き上げます。	100分	45分 44分	
ZEV.	発芽玄米 分づき米	白米	分づき米や市販の発芽玄米をやわらかく炊き上げます。	56分 (2度押し 41分)	30分 14分 12分 → 2度押しすると15分になります	P.18
	雑穀米	白米	麦、アワなどの雑穀を、栄養を多く残して炊き上げます。	48分 (2度押し 32分)	20分 16分 12分 → 2度押しすると4分になります	
	白 米 む 無洗米 む	おかゆ (全または5分)	全がゆと、おもゆの多い5分がゆができます。	50分	16分 29分 5分	
おかゆ	玄 米 👵	おかゆ (5分)	5分がゆの水位線で、玄米のおかゆができます。	130分	30分 91分 9分	P.24
	発芽玄米 分づき米 雑穀米	おかゆ (全)	雑穀米がゆや、発芽玄米がゆができます。	- 50分	16分 29分 5分	
炊きおごわ	もち米	炊きおこわ	もち米とお好みの具を混ぜて、炊きおこわができます。	30))	22分 16分 12分	P.20

[●]各炊き方とお米の種類ごとに、前炊き・炊き上げ・むらしの設定温度が異なります。

炊飯の流れ

[●]あらかじめ水に浸しておいたお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2度押すと前炊きの時間が短くなります。 夏場30分以上、冬場1時間以上、お米を水に浸しておいたときにお使いください。 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)お米を水に浸さないでください。(においの原因)


^{※1 1.8}Lタイプ(4カップ炊飯時消費電力量):「銀シャリ(ふっくら)」・・・290Wh 「エコ炊飯」・・・246Wh 1.0Lタイプ(3カップ炊飯時消費電力量):「銀シャリ(ふっくら)」・・・235Wh 「エコ炊飯」・・・184Wh 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

^{※2} あらかじめお米を浸しておくと和らぎます。

^{※3} 炊飯時間は、1.0Lタイプで3カップ、1.8Lタイプで5カップを炊飯したとき(「銀シャリ」はふっくらを選んだとき)の 目安です。炊飯量によって多少変わります。

■ほのかなおこげの香りと甘みが楽しめる

●釜底にこげ色がつくことがあります。



準 備

- むお米をはかって洗う
- ②水加減する(水位線:P.14)
- 3内釜を入れる
- 4水容器に水を入れセットする



コースを設定する ■「お米」を変えたいとき

- □-ス を押し「お米」を選び
- (△)(▽)を押して種類を選ぶ
- ●「白米」または「無洗米」を選びます。
- お米 炊き方 時刻合せ スチーム 白米 口炊飯 炊飯を押す

●選んだところが点滅します

■「炊き方」を変えたいとき

- (ユース)を押し「炊き方」を選び
- (△)(▽)を押して種類を選ぶ



●選んだところが点滅します

●早炊きすると…

- ごはんがかためになり、底 がこげることがありますが、 あらかじめ、お米を浸水さ せると和らぎます。
- ●前回と同じコースで 炊飯するとき
- ① コース を長押し(約2秒間) する。 (前回のコースが 呼び出されます)
- ②炊飯を押す。

■予約をするときは上記のコース設定をしたあと(P.12)

↑「炊飯」ボタンを押す



- ●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす。
- ●浸したお米を炊くときは(P.17)



■こだわりの食感に炊き分けることができ ます。

●まずは、「ふっくら」をお試しいただき、お好みや料理 などに合わせて使い分けてください。

食感の好み

甘みや粘りのある、ふっくらした ごはんが食べたい!

もちもち感があるごはんが 食べたい!

丼向きのあっさり、パラッとした ごはんが食べたい!

「ふっくら」 「もちもち」

「しゃっきり」

白米・無洗米を炊く

■お米を浸してから炊くときは

本機はあらかじめお米を浸しておく必要はありませんが、 浸したお米を炊くときは、下記の手順で炊いてください。 べたつきを抑えて、よりおいしく炊くことができます。

コースを確認する (炊きたいコースに合わせる)

を2度押す



「白米/銀シャリ(ふっくら) | のとき

お願い

● 13 時間以上(夏場など水温が高いときは 8時間以上)水に浸さないでください。 (においの原因)

お知らせ

- おかゆ・炊込み・玄米は使えません。
- ●前炊き時間を短縮するので、炊飯時間が 約 15 分短くなります。(P.15)
- ●夏場 30 分以上、冬場 1 時間以上浸した ときにご使用ください。
- ●炊飯開始直後からの残時間表示はしません。

●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

健康* を押し (Δ) (∇) を押して

お米(の種類)を選ぶ

●予約をするときは上記手順のあと(P.12)



「炊飯」ボタンを押す

炊飯

- ●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす。
- ●浸したお米を炊くときは(P.17)





準 備

- 1)お米をはかって洗う
- ②水加減する(水位線: 玄米は玄米)
- 3内会を入れる
- 4水容器に水を入れセットする

ここまで >これ以上入れる (45ml以上)

- ●具を入れて炊くときは… 【発芽玄米・玄米共通】
- 水加減は具を入れる前にす
- 具の量は、お米1カップ当 たり75g以下にする。 (多すぎるとうまく炊けませ
- 具は小さめに切ってお米の 上にのせる。混ぜない。 (混ぜるとうまく炊けませ

【発芽玄米のみ】

乾物などは必ず戻してから 入れる。

【玄米のみ】

- 炊飯時間が長いので、乾物 の豆類も水で戻さず一緒に 炊込むことができる。
- 玄米と豆類を合わせたカッ プ数まで水を入れる。
- ●炊飯残時間表示について ・炊飯開始直後からの残時間
- 表示はしません。 玄米:11分前から

発芽・分づき:12分前から 雑穀米:12分前から

●前回と同じコースで 炊飯するとき

① コース を長押し(約2秒間) する。

(前回のコースが 呼び出されます)

②炊飯を押す。

お米の種類を選ぶ目安

かたい~

玄米

玄米

・稲の一番外側のもみ殻だけ を除いたお米。歯ごたえが あり、栄養価が高い。

胚芽米

・胚芽を残して精米するため、 ビタミンB1やEを多く含む。

発芽玄米

・玄米を水につけ、発芽させ たお米。栄養価に優れ、玄米 よりやわらかく、食べやすい。

おすすめコース

発芽・分づきコース

・お米は精米の度合いによって呼び名が変わります。

3分づき米 → 5分づき米 → 7分づき米

べたつくときは、

発芽玄米に白米を混ぜて炊くとき


少ない◆白米の割合◆多い

胚芽米

発芽玄米

かたいときは、 あらかじめ浸水させる

白米コースで炊飯



大豆との混ぜごはん

材料(4人分) 1人分: 422kcal

玄米……2.5 カップ 大豆 (乾燥) ……………… 1/2 カップ (65g) 芽ひじき (乾燥)15g 油揚げ(細切り)……………………1 枚 濃口しょうゆ…… 大さじ2

塩·油······ 各適量

準備する

玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を「玄米」の水位線「3」まで入れる。

2 炊く

· · ·	
お米	炊き方
玄米	ごはん

具を準備する

芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。 芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。 水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、 さらに汁がなくなるまで煮る。

仕上げる

ごはんに具を混ぜ、塩で味を調える。

●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

18 19

> やわらかい

白米コース

仕上げる

ごぼう…ささがきにして水につける。

こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯で戻したあと石づきを 取り、細切りにする。 油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。

炊く

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すように

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を

ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷まし、 小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ

30 分程度水けを切る。内釜にもち米を入れ、煮汁

を「炊きおこわ」の水位線「3」の下の線まで入れる。

再び水を加え、弱火でかためにゆでる。

料 (5 人分) 1 人分: 396kcal

白米…………3カップ

ごぼう・こんにゃく…………… 各 30g

干ししいたけ……………………… 2 枚

鶏肉(細切り) ………………………50g

薄□しょうゆ・酒······· 各大さじ 1

みりん…… 大さじ 1/2

塩・即席だしの素……… 各小さじ 1/2

五目ごはん

白米を洗い、調味料を入れ、水を「白米」の 水位線「3」まで入れ、よくかき混ぜて平らに お米の上に具をのせる。(混ぜない)



小豆をゆでる

炊く準備をする

足りないときは、水を加える。

もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

ふんわりほぐす。

●押すごとに ↓「お米」 ↓「炊き方」 ↓ (設定確認表示) ↓「時刻合せ」 Δ ∇ 浸した米は2度押し 炊.飯

炊込みごはんを炊く

STEAM-IL

予約1·2

お 米】 炊き方

準 備

- 1)お米をはかって洗う
- ②水加減する(水位線・炊込みは白米) 3内釜を入れる
- 4水容器に水を入れセットする

ここまで

>これ以上入れる (45ml以上)

コースを設定する ■「お米」を変えたいとき

取消/切

操作をやり直すとき 炊飯を中止するとき

お手入れ

健康米

スチーム保温

スチ-ム 再加熱

- (マニース)を押し「お米」を選び
- △) (▽) を押して種類を選ぶ
- ●「白米」または「無洗米」を選びます。

■「炊込み」を選ぶ

- (津泉)を押し「炊き方」を選び
- (△)(▽)を押して「炊込み」を 選ぶ
- 「炊飯」ボタンを押す



●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす



■選んだところが点滅します



●選んだところが点滅します



- ●具について…
- ・ 具の量は、お米 1 カップ当た り75g以下にする。 (多すぎるとうまく炊けませ
- 具は小さめに切ってお米の 上にのせる。混ぜない。 (混ぜるとうまく炊けませ ん)
- ●すぐに炊飯する (時間がたつと、調味料が 沈殿してうまく炊けません)
- 予約はできません。
- ●炊飯残時間表示について ・炊飯開始直後からの残時間 表示はしません。(13分前から)
- ●前回と同じコースで 炊飯するとき
- ① コース を長押し(約2秒間) する。

(前回のコースが 呼び出されます)





もち米…………3 カップ 小豆······ 1/3カップ (50g) 小豆の煮汁 (炊飯用に使う)

炊く お米 炊き方 炊込み 無洗米

仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すように ふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

もち米を使うときの水加減について

●も5米100%で炊く場合と、白米を 混ぜて炊く場合とで水加減が違います。

準 備

- ②ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ 30分程度水けを切る
- 3水加減する

く3カップの場合> 炊き おこわ 白米100%の場合 白米:もち米の場合 も5米100%の場合 ※図の内釜は 1.8L タイプです

●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

●押すごとに ↓「お米」 STEAM-IH お手入れ ↓「炊き方」 ↓ (設定確認表示) ↓「時刻合せ」 Δ 健康米 スチーム保温 取消/切 予約1·2 炊飯 操作をやり直すとき 炊飯を中止するとき

準備

- お米をはかって洗う
- ②水加減する(水位線: すしめし)
- 3内釜を入れる
- 4水容器をセットする 炊飯時にスチームを使用しないため 空のままでも構いません。 水を入れると残ります。

コースを設定する ■「お米」を変えたいとき

- □-ス を押し「お米」を選び
- △) (▽)を押して種類を選ぶ
- ●「白米」または「無洗米」を選びます。

■「すし」を選ぶ

- (ユース)を押し「炊き方」を選び
- (△)(▽)を押して「すし」を 選ぶ
- ●予約をするときは上記のコース設定を したあと (P.12)

「炊飯」ボタンを押す

炊飯

●浸したお米を炊くときは(P.17)



■選んだところが点滅します



●選んだところが点滅します



- ●味をよくしみこませる ために…
- ごはんが熱いうちに、すし おけに移し、合わせ酢と混 ぜ合わせる。
- ●つやよく仕上げるために… うちわであおいで急速に冷 ます。
- ●粘りが出ないように…
- しゃもじを寝かせ、ごはん を切るように手早く混ぜる。
- ●すし酢は、内釜で混ぜな U)o
- ●前回と同じコースで 炊飯するとき
- ① (コース) を長押し(約2秒間) する。 (前回のコースが
- ②炊飯を押す。

呼び出されます)



いなりずし

材料(20個分)	1 個分:176kcal
白米	3 カップ
昆布	5 × 5cm
	開く) 10枚
	小さじ 1/2
いり白ごま	大さじ2
Α	
砂糖	60g
	大さじ2
	大さじ4
B. 合わせ酢	
	90ml
	大さじ3
塩	小さじ2
飾り用	
紅しょうが	

準備する 1

白米を洗い、水を「すしめし」の水位線「3」まで入れ、 昆布を上にのせる。

2 炊く

お米	炊き方
白米 無洗米	すし

油揚げを煮る

油揚げを2~3分ゆで、油抜きする。 鍋に油揚げと即席だしの素を入れ、水 400ml を 加え、弱火で約10分煮る。 さらに A を加えて、汁けがなくなるまで煮る。

すしめしを作る

Bを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんを すしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、 切るように混ぜながら、いり白ごまを加え、 うちわであおいで冷ます。 乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。 皿に並べて紅しょうがを飾る。



手巻きずし

材	料(3~4)	人分)	STA
白米		····· 3 t	コップ
昆布		5 ×	5cm
焼きのり			適量
A. 合わせ酢			
酢			
砂糖		大さじる	2 1/2
塩······		小さじ	1/2
具			
まぐろ・いか・えび	・・サーモン		
いくら・きゅうり・), /C (-2.	•	
かいわれ菜・アボカ)ドなど		適量

準備する

白米を洗い、水を「すしめし」の水位線「3」まで入れ、 昆布を上にのせる。

炊く

お米	炊き方
白米 無洗米	すし

すしめしを作る

A を鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。 すしおけの内側を軽くぬらしておく。 ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんを すしおけに移す。 合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、 切るように混ぜながら、うちわであおいで冷ます。

焼きのりに、すしめしと好みの具をのせて巻く。

乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

●連続して炊くときは、5分以上たってから炊いてください。

コースを設定する ■白米または無洗米のとき

- ①お米を変えたいとき
 - □-スを押し「お米」を選び
 - (△)(▽)を押して種類を選ぶ
- ●「白米」または「無洗米」を選びます。
- ② (選択) を押し「炊き方」を選び
 - (△) (▽)を押して**「おかゆ」**を 選ぶ

■玄米・発芽玄米・分づき米・雑穀米のとき

- 健康*を押し (△) (▽)を押して お米(の種類)を選ぶ
- ② (選択) を押し「炊き方」を選び
 - 選ぶ

白米/おかゆを選んだとき



●選んだところが点滅します

- (△)(▽)を押して**「おかゆ」**を

■予約をするときは上記のコース設定をしたあと(P.12)

Ͻ「炊飯」ボタンを押す





準 備

- お米をはかって洗う
- ②水加減する(水位線: おかゆ)
- 3内釜を入れる
- 4水容器をセットする 炊飯時にスチームを使用しないため 空のままでも構いません。 水を入れると残ります。
 - ●全がゆと5分がゆは、 どう違うの?
 - 5分がゆの方が水分の多い おかゆになります。
 - ●牛乳類は使わない。 (うまく炊けません)
 - ●味付けは炊き上がって からする。 (調味料が沈殿して、うまく 炊けません)
 - ●具を入れるときは… ・ 具の量は、お米 1 カップ当た り 150g以下にする。 (多すぎるとうまく炊けま
 - ●ごはんからのおかゆは、 できません。
 - ●炊飯残時間表示について ・炊飯開始直後からの残時間 表示はしません。

白米:5分前から 無洗米:5分前から 玄米:9分前から

発芽・分づき:5分前から 雑穀米:5分前から

●前回と同じコースで 炊飯するとき

① (コース) を長押し(約2秒間) する。 (前回のコースが

②炊飯を押す。

呼び出されます)



玄米小豆がゆ

材料(4人分)	1人分:111kcal 🧱
玄米	3/4カップ
小豆	1/4カップ (35g)

準備する

玄米と小豆を軽く洗い、内釜に入れる。 水を「おかゆ(5分)」の水位線「1」まで 入れる。

炊く 2

お米	炊き方
玄米	おかゆ

茶がゆ

材料(4人分)	1 人分: 135kcal
白米	1 カップ
濃いめのほうじ茶	1300ml
調味料	
塩	少々
飾り用	
お茶の葉	······································

準備する

白米を洗い、冷ましたほうじ茶を「おかゆ(5分)」 の水位線「1」まで入れる。

2 炊く

١.		
	お米	炊き方
	白米 無洗米	おかゆ

仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて 器に盛り、お茶の葉を散らす。

●連続して炊くときは、5分以上たってから炊いてください。

お手入れをする



●お手入れは必ず電源プラグ を抜き本体が冷めてから行 ってください。

●本体に付いているパッキン は引っ張らないでください。 (外れたり破れる原因)

■洗うときは

- ●台所用中性洗剤を薄めて使う
- ●取り外してから、やわらかいスポンジを使う

■洗ったあとは

●からぶきする

■すぐに洗う

●調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は すぐに洗う(においや腐敗、さびの原因)

次のものは使わない

- ●金属/ナイロンたわし
- ●ベンジン、シンナー、磨き粉、除菌アルコール、漂白剤
- ●食器洗い乾燥機/食器乾燥器 (パッキン・樹脂部分が変形する原因)

次のことはしない

●内釜を洗いおけ代わりに使わない (ダイヤモンドフッ素樹脂被膜がはがれる原因)



洗わない

ベンジン シンナー 磨き粉 除菌アルコール 漂白剤



/食器乾燥器

台所用中性洗剤で洗う(初めて使うとき&使うたびに)

■内釜 ■しゃもじ ■水容器


■ふた加熱板

●取り外し方



①ボタンを押す。

/手前に傾きます 傾かないときは、ボ タンを押しながら、 穴に指をひっかけ て手前に傾ける ②引き抜く。





①溝に差し込む。 ②ふた側へ 「カチッ」と 音がするまで押し込む。

■蒸気ふた

●取り外し方 ①引き上げて取る。



②左に回して外す。



●取り付け方(取り外しと逆の手順で) ①▲印を合わせ、カチッと音がするまで右に回す。 ②ふたに押し込む。

お願い

弁は取り外さないでください。 弁の位置は、炊飯する前に確認してください。 (ずれたり、潜り込んだり、外れたまま使うと



正しい状態

潜り込んでいる状態

ふたセンサー ふた加熱板 クリアフレーム 釜底センサー 水容器センサー

本体底面 (吸排気口)



定期的に、掃除機などで ほこりやごみを取り除く。

水ぶきする (使うたびに)

■パッキン/ふた内面

■クリアフレーム

●水などを流し込んで洗わない。

■水容器挿入□

- ●内部は水分をふき取り、米粒(ごはん粒) などを取り除く。 (水容器がこげたりスチームがでない原因)
- ■ふたセンサー/釜底センサー/ 水容器センサー
- ●汚れが落ちにくいときは、 台所用中性洗剤を含ませ たナイロンたわしで軽く 磨いてからふく。



釜底センサーの汚れ

においが気になるとき

においが取れないとき、ふた加熱板や蒸気口の汚れが 落ちにくいときにお使いください。

準備①内釜の約8分目まで水を入れる ②水容器に水を入れ本体にセットし、ふたを閉める

お手入れを押す

炊飯を押す



約45分後ブザーが鳴ったら 取消/切 を押す



冷めてからお湯を捨てる

お知らせ

- ●レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れる と効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

水容器の湯あかやさびを取るには



湯あかや、もらいさび(水中の鉄分が原因)が取れないときは、クエン酸洗浄をします。

- ① 50℃以上の湯を張る
- ②洗浄用のクエン酸を入れて かき混ぜる(約2g·小さじ1/2)
- ③約1時間放置し、お湯を捨て台所 用中性洗剤で洗う
- ●湯あか(変色)がひどく、1回で取れないときは、 繰り返し行ってください。
- ●洗浄用クエン酸(食品衛生上無害)は市販品や 別売品 (SAN-200/40g×5パック) をご利用 ください。

女 すービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	症状) (ここを確認!	ページ	
予約	予約したのに すぐ炊き始める		●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	9 35	
約	予約した時刻に 炊き上がらない		●現在時刻は合っていますか?(24 時間表示です) ● 「炊飯」 ボタンは押しましたか?	9 12	
	炊飯時間が 長い		●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約30分)長くなります。●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。●「U12」または「U15」を表示していませんか?		
炊飯/保温	音がする		 「ブーン」音→熱を逃がすファンが回っている音です。 「ジー」音→IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。 「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。 「ゴー」音、「ブクブク」音→水容器の水が沸騰する音です。 		
中	蒸気口以外から 蒸気が漏れる		●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜が変形していませんか?●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?		
	ボタン操作が できない		●ボタンが点灯していませんか? →炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。 「取消/切」ボタンを押してから行ってください。		
その他	表示が消えた		●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせ てください。電池は本体内部に固定されており、 お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店 または修理ご相談窓口(P.34)へご依頼ください。	9	
	電源プラグから火花が飛んだ		●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。IH (電磁誘導加熱) 方式固有のもので、故障ではありません。		

症状	ここを確認!
スチーム 炊飯ができない ●水容器の水が 減っていない ●「スチームなし」 を表示した	 ●水容器に水を入れましたか? 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器にお湯(40℃以上)を入れませんでしたか? 水温が最初から高いと、スチームが出ない場合があります。 ●炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、水を継ぎ足して炊飯していませんか? →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。 ●スチームを使わない炊き方で炊飯していませんか?(「早炊き」、「すし」、「おかゆ」) ●保温を取り消してすぐに炊飯したり、続けて炊飯していませんか? →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。 ●炊飯中にふたを開けませんでしたか?
スチーム炊飯後 水容器に残っている 水の量が変わる	●水容器に水を入れましたか? →毎回水を入れてください。 ●最初に入れる水の量は同じでも、炊飯量やコースによって スチームの量を調節するため、水容器に残る水の量は変わり ます。また、室温などの環境条件によっても若干変わること があります。 水を入れて炊飯したあと、残った水はスチーム保温および スチーム再加熱(1回分)をするときに使用します。(P.13)
フチール保温が	●ごはんの量が多くて(内釜の半分以上が目安)室温が高いときは、 スチームを投入しない場合があります。

スチーム保温が できない

●水容器の水が 減っていない

スチーム再加熱が できない

- ●水容器の水が 減っていない
- ●「スチームなし」 を表示した

スチームなし

(炊込み・おかゆおよび玄米・発芽玄米・分づき米・雑穀米のとき) ●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか? 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。	11
→水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上) ●保温中のスチーム投入をやめる設定をしていませんか?	32
●保温を切っていませんか?	
保温中以外は「スチーム再加熱」ができません。	
● 24 時間を超えて保温していませんか?	—
24 時間を超えると、水容器に水があってもスチームは出ません。	
●ごはんが冷めていませんか? (ブザー音が 4 回鳴ります) 50℃以下のときはできません。	—
●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか?	11
水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。	''
●水容器に水が入っていますか?	13
2 回以上再加熱をすると、水が不足します。	
●再加熱中にふたを開けませんでしたか?	— ,

●保温をおすすめしていない炊き方やお米は、スチーム保温できません。

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

28

11

こんなときは 故障ではありません。 サービスを依頼される前にご確認ください。

べたつく (やわらかい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.10)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)
 - →予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
- アルカリイオン水 (pH9以上) を使っていませんか?
- お湯で洗米していませんか?
- 規定量以上のお米を「少量」で炊いていませんか? $(1.0 \text{ L}977 : 0.5 \sim 1.5 \text{ h}y)$, $1.8 \text{ L}977 : 1 \sim 2.5 \text{ h}y)$
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- 新米は、通常より少なめの水で炊きましたか? (水位線より 1~2mm 程度が目安)
- ◆ 水に浸したお米を炊くときは、「炊飯 | ボタンを2度押ししましたか? →「お米を浸してから炊くときは | (P.17)
- 洗米後にざる上げ放置をして、お米にひびが入っていませんか?(P.10)
- ●「発芽・分づき」コースを使って、分づき米を炊いているときや発芽玄米に 白米を混ぜて炊いているときは、分づきの度合いや混ぜる白米の量によって べたつくことがあります。→「白米」コースで炊いてください。
- かためのごはんがお好みですか?
 - →水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)

ぱさつく(かたい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.10)
- ●「早炊き」で炊いていませんか?
- 硬水を使っていませんか?(海外のミネラルウォーターなど)
- 充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2度押ししませんでしたか? (夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米は、通常より多めの水で炊きましたか? (水位線より1~2mm程度が目安)
- 夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
- →やわらかめにしたいときは、水に浸してから炊いてください。
- やわらかめのごはんがお好みですか?
 - →水を多めにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
- →「エコ炊飯」をお使いの場合は、「銀シャリ」をお試しください。

こげる

- 「香りごはん」で炊いていませんか? 「香りごはん」で炊くと、こげ色が付くことがあります。
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部に汚れや異物が 付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか? 無洗米を使うとこげやすくなります。→炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- ●予約炊飯していませんか?
- 割れ米が多く混ざっていませんか?
- 洗米後にざる上げ放置をして、お米にひびが入っていませんか? (P.10)
- ・ 調味料を入れて炊いていませんか?(炊込みごはんなど)
- 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
- 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。



症状

露がつく におう 黄ばむ

ここを確認!

- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- 24 時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●洗米や精米は、充分しましたか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗う。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能」を使う。(P.27)
- ●お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

乾燥する

- 24 時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか?
- ●ふたは、しっかり閉まっていますか?

おかゆが のり状になる

- ●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)
- ●おかゆを保温していませんか?

薄い膜ができる

- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●お米のぬか分が残っていませんか? (オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

ごはんが内釜に こびりつく

●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのあるごはんは、 こびりつきやすいことがあります。

香りごはんの 香りが弱い

- ●規定量以上のお米を「香りごはん」で炊いていませんか? (1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは3カップまで)
- ●お米や水は正確にはかりましたか? (P.10)
- ●お米を洗いすぎていませんか? (P.10)
- ●季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件で香りの強さは 変わります。
- ●下記の場合は、おこげの香りが弱くなる傾向があります。
- ①新米を炊いたとき
- ②水加減が多いとき
- ③やわらかく炊けるお米(魚沼産コシヒカリ、宮城産ササニシキ、宮城産 ひとめぼれ、ミルキークイーン、低アミロース米などの銘柄や精米度が 高めのお米)を炊いたとき
- ④2時間以内の浸水で「炊飯」ボタンを2度押しして炊いたとき
 - → 1 時間以上浸水してから「炊飯」ボタンを 1 回押して炊いてください。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.32 の手順を見ながら設定を変更 してください。

こんなときは

P.30~31の対応をしても 症状が改善しないときなどは、 本機の設定を変更することができます。

基本操作を する


症状を選び、設定を変える






コ-ス選択

「終了音を消したいとき」のみ ここで手順2へ










「01」の表示を確認する



お知らせ

- ●元に戻すときは、再度同じ 操作をしてください。
- 16 秒以上操作しないと、 時刻表示に戻ります。(始め からやり直してください)



こんな表示が出たら

エラー表示	ここを確認!	ページ
	●内釜はセットされていますか? →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作する。 ※それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作してください。	_
U 12	 ●内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサー、水容器センサーに異物や汚れが付いていませんか? →異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押す。 ●内釜の水の量が多くないですか? →「取消/切」ボタンを押す。(次に炊飯するときは、水を少なめに)※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。 	7
<u> </u>	● 96 時間を超える保温をしていませんか?→「取消/切」ボタンを押す。	_
<u></u> 15	 ふたが開いていませんか? ■蒸気ふたは付いていますか? →紛失したときは、パナソニック商品取扱店でご購入ください。蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、 ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する)②ふきこぼれることがあります。 ③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか? →きれいに洗ってから取り付ける。 ●蒸気ふたの下の部分が外れていませんか? →カチッと音がするまで回して取り付ける。 ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。 	
	●雲頂から λ ろ雑辛の影響を受けています	

●電源から入る雑音の影響を受けています。 →「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

●水容器がセットされていますか? ※水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、 乾燥したりすることがあります。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

保証とアフターサービスよくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名 話 年 \Box お買い上げ日 月

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんなときは」「こんな表示が出たら」(28~ 33ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プ ラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 スチームÎHジャー炊飯器 ●品 番 ●故障の状況 できるだけ具体的に

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの 販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入 りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご 要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このスチーム I Hジャー炊飯器の補修用性 能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造 打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様で相談センター 365日 _{受付9時~20時}

ナビダイヤル グラサは 3570-087-087

電話をかけられますと、

パナソニック | 修理ご相談窓口

- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話·PHS·IP/ひかり電話等の場合は、直接 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 電話 ダイヤル **20-878-365**
- FAX 9/17 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■各地域の 修理ご相談窓口 •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

	北海;	道 地	! 区		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 25 (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 2 (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
			25 (0138)48 - 6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	東北	地	区		1 (06)6359-6225	141	☎(078)796 - 3140
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中国	地	区
秋田	吞(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	否(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
	23 (018)868-7008		25 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308	松江	☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14	広島	☎(086)242-6236 広島市西区南観音1丁目13-5
	首都	圏 地	! 区		23 (0852)23-1128	,24,110	25 (082)295-5011
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 雷 (083)973-2720
群馬	吞 (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山梨	☎(03)5477-9700 甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	×
	25 (027)254-2075		25 (055)222 - 5822	香川	高松市勅使町152-2	高知	
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		2 (087)868-6388		☎ (088)834-3142
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5		☎ (025)286 - 0180		九州	地	区
一未	2 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	能本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区		25 (092)593 - 9036	7.11.	25 (096)367 - 6067
石川	金沢市玉鉾2丁目266番地	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	天草市港町18-11
11111	2 (076)280-6608	Z/II	25 (052)819-0225	長崎	否 (0952)26-9151 長崎市東町1919-1	鹿児島	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4 (2549) (1076) (岐阜	岐阜市中鶉4丁目42 ☎(058)278-6720		23 (095)830-1658		25 (099)250-5657
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
= = =	☎(0776)21-0622	二重	☎(0577)33-0613 津市久居野村町字山神421	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2		L (0337)30 3101
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	二里	雷 (059)254-5520		25 (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5		(555,_5 : 5626		沖 縄	地	区
	1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877 - 1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

	性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
炊き方お米		炊飯時間の目安(分) ()内は、炊飯ボタンを		予約可能 時間	炊飯容量(カップ数) ()内は、具を入れて炊くとき				
		2度押ししたとき			1.0L タイプ	1.8L タイプ			
エコ炊飯	白米・無洗米	44 (37~42)	0	50 分前~	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10			
		ふっくら 56 (39~45)]	70 分前~					
銀シャリ	白米・無洗米	もちもち 56 (39~45)	0	70 分前~	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10			
		しゃっきり 52(37 ~ 43)	1	60 分前~					
少量	白米・無洗米	55 (39~45)	0	60 分前~	0.5 ~ 1.5	1 ~ 2.5			
早炊き	白米・無洗米	20~32 (20~30)	0	_	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10			
炊込み	白米・無洗米	50 ~ 60	X	_	1~4	2~8			
すし	白米・無洗米	46 (32~38)	0	60 分前~	1 ~ 5.5	2~10			
香りごはん	白米・無洗米	56 (39~45)	0	70 分前~	0.5 ~ 2	1~3			
	玄米	100~110	×	120 分前~	1~3 (1~2)	1~7 (1~5)			
ごはん	発芽・分づき	55 ~ 75 (39 ~ 60)	X	70 分前~	0.5 ~ 4 (0.5 ~ 3)	1~8 (1~7)			
	雑穀米	48 (32~38)	X	60 分前~	0.5 ~ 4	1~8			
	白米・無洗米	50 ~ 65		70 分前~	(全) 0.5~1.5 (0.5~1)	''			
おかゆ	口水:無ル水	30 - 69	×	70万副。	(5分) 0.5~1 (0.5)	(5分) 0.5~2 (0.5~1.5)			
لوا درده	玄米	120 ~ 140] ^	150 分前~	(5分) 0.5~1 (0.5)	(5分) 0.5~2 (0.5~1.5)			
	発芽・分づき・雑穀米	50 ~ 65		70 分前~	(全) 0.5 ~ 1.5 (0.5 ~ 1)	(全) 0.5~3 (0.5~2.5)			
炊きおこわ	白米・無洗米	50 ~ 56	×	_	1~3	2~6			

※:「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。

			SR-SW104 / SR-SW10E6	SR-SW184 / SR-SW18E6			
電	電源		交流 100 V 50 / 60 Hz				
消費電力(約	4)	炊飯時	1210 W	1400 W			
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/月里/](利)	保温時	900 W (16.5 Wh*1)	1100 W (21.5 Wh*1)			
コード	コードの長さ		1.0 m				
質量	質量(約)		5.9 kg 7.2 kg				
大きさ(幅>	大きさ(幅×奥行×高さ)		26.5 cm × 32.9 cm × 21.9 cm (45.5 cm*2) 29.1 cm × 35.5 cm × 25.1 cm				

●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

●(※1)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。

●電源が "切" の状態での消費電力は、約 0.6W です。(電源プラグを接続した状態) ● (※ ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数 50Hz / 60Hz の切替は不要)されています。 ● (※2) は、ふたを開けたときの高さです。

電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-SW104 / SR-SW10E6	SR-SW184 / SR-SW18E6
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	47.7 g	63.1 g
年間消費電力量	90.4 kWh/年	140 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	184 Wh	246 Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	16.5 Wh	21.5 Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.60 Wh	0.60 Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.57 Wh	0.57 Wh

注記 ● 1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米:白米/炊き方:エコ炊飯での電力量です。

- 1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。 ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、 あくまでも目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

愛情点検

長年ご使用のスチーム IH ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●炊飯中、底部のファンが回っていない。



事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

http://club.panasonic.jp/

http://mobile.club.panasonic.jp/



※ご愛用者登録には、

CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673 — 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

RZ19-C94 S0709K0